

Substituição e Upgrade das memórias RAM

Substituição e Upgrade das memórias RAM

Para que o sistema funcione corretamente, a sequência de instalação das memórias descrita na tabela abaixo deve ser seguida:

A tabela foi retirada do site da [lenovo](#) e é válida apenas para o SystemX 3650 M3

	Sequência de população dos conectores DIMM
Socket 1	Instalar os DIMMs na seguinte sequência: 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7
Socket 2	Instalar os DIMMs na seguinte sequência: 12, 15, 18, 11, 14, 17, 10, 13, 16

O servidor funciona com uma quantidade mínima de 2GB memória instalado no slot 3.